## CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

# 取扱説明書


## お客様へ

本製品は消費生活用製品安全法(消安法)で指定される特定保守製品です。

法定点検を受けるために所有者登録をおこなってください。 (製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います。)

正しく使って上手に節約


型 FF-GX389S・FF-GX509S



このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。





### もくじ

	ページ
┃ 1 特に注意していただきたいこと	
(安全のために必ずお守りくださん	
*灯油の廃棄について ————— <b>2</b> 各部の名称 —————	2
2 各部の名称	<b>—3∼4</b>
●外観図・構造図 ————	3
●操作部・表示部の名称と働き	
3 使用する場所	5
4 使用前の準備	<b></b> 5∼6
3 使用する場所	5
● 給油	6
● 運転開始前の準備と確認 ――	<del></del> 6
5 使用方法 —————	7 <b>~</b> 11
	7
5 使用方法 ●運転開始(点火) ●室温の調節(自動運転)	<b>7</b>
<ul><li>● ゆらぎ省エネ運転</li></ul>	8
●火力調節(手動による固定火力	]運転) — 8
●運転停止(消火)————	8
● 現在時刻の合わせかた ―――	
● おはようタイマー運転 ―――	<b>— 9∼10</b>
●おやすみ1時間タイマー運転・	
●チャイルドロック ―――	11
●自己診断モニタ ────	11
<ul><li>●チャイルドロック ――――</li><li>●自己診断モニタ ――――</li><li>6 日常の点検・手入れ ――――</li></ul>	— 12 <b>~</b> 13
7   定期点検	14
8 部品交換のしかた	14
9 保管(長期間使用しない場合)-	14
10 安全装置 ————————————————————————————————————	15
<b>11</b> その他の装置 ————	16
12 故障・異常の見分け方と処置方法	<b>— 17∼18</b>
13 据付け・移設	— 19 <b>~</b> 20
13 据付け・移設  14 仕様	<u> </u>
15 アフターサービス ――――	22



## 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし ています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。



#### 絵表示の例

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注 意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソ リン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行 為の指示)が描かれています。

## 警告(WARNING)

#### ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用 しないでください。火災の原因になります。



### 給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのため の金網などは付けないでください。 給排気の妨げになり、異常燃焼を 起こし排ガスが室内に漏れる可能 性があり危険です。



#### 給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふ さがれたまま使用しないでくだ さい。ふさがれているときは、 除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」

は給排気の妨げになるのでおやめください。閉そくして いると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

## 温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の 原因になります。



閉そく危険

-0



です。

#### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこん ろ用ボンベなどを温風のあ たるところに放置しないで

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁

## 給排気筒(管・ホース)外れ危険

給排気筒(管・ホース)が外れ たまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが 室内に漏れて、危険です。




## 定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整 備を受けてください。

据付け工事は販売店や専門業者

点検を受けずに長期間使用し続け ると、故障や事故の原因になり危 険です。

点検・整備はお買い求めの販売店 や資格者のいる店に依頼してください。



## 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しない でください。

衣類が落下して火がつき、火災 の原因になります。



## 注意(CAUTION)

### カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを 近づけないでください。 火災が発生するおそれがあり ます。可燃物との離隔距離に



## 給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、 灯油や可燃物など引火のお それのあるものを置かない でください。

ついては、標準据付図( 🖙 19ページ)を参照してください。 火災のおそれがあります。



## 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



## 注意(CAUTION)

#### 異常時使用禁止


万一異常を感じたときは、使用 しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





#### 分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しな いでください。





#### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、スト-ブ前面(グリルの周辺)や枠上 部前面および給排気筒トップ に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



#### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらない でください。

低温やけどや脱水症状になる おそれがあります。



#### 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加え たり、物をのせないでくださ い。また、電源プラグを抜く ときは、コードを持って引き



抜かないでください。火災や感電の原因になります。

## 電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元 まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだ コンセントは使用しないでください。火災の原因になります。



## 灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光 をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどといっしょに保管しないでください。

誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



## 腰をかけたり、物をのせない

腰をかけたり、やかんや花びんなどの物をのせな いでください。やけどしたり、ストーブが変形す ることがあります。また、水が内部に入ると、 感電、火災、故障の原因になります。



#### 電源の接続

●電源は適正配線された単相100Vのコンセント 以外は使用しないでください。 発熱・発火の原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・ 他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。 発熱・発火の原因になります。

## 廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油 を抜き取ってください。(13ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思 わぬ事故になるおそれがあります。



#### 指や棒を入れない

給排気筒トップに指や棒などを入れないでくだ さい。ケガや火災の原因になります。



#### 改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブ や給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付 けないでください。





## 高温部(やけど)に注意

燃焼中や消火直後は、高温部(グリルの周辺など)、 排気筒(煙突、排気筒トップ、給排気筒トップ)に 手などふれないでください。やけどのおそれがあります。




### 電源プラグのお手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金属 物を除去してください。ほこりがたまると湿気 などで絶縁不良になり火災の原因になります。



## フィルタをはずしての運転禁止

対流用送風機のフィルタをはずした状態で運転し ますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるお それがあります。





#### 給油時消火

給油は、必ず消火してか らおこなってください。 火災のおそれがあります。



## 初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼付 くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあ けて部屋の換気をおこなってください。

また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えら れますので、この間は部屋に入れないでください。



## 変質灯油禁止


変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油 などを使用しないでください。



異常燃焼や故障のおそれがあります。

#### 油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・ 接合部および機器などから の灯油漏れがないことを 確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災の おそれがあります。




## お願い(NOTICE)

#### 灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# 図各部の名称

## 外観図



#### おやすみ1時間運転キー

おやすみ1時間タイマー運転をセット・解除をするときに押します。

点 灯

おやすみ1時間 運転中

**操作音** セット:ピッ 解 除:ププッ

( 10 ページ)

#### ゆらぎ省エネキー

ゆらぎ省エネ運転のセット ・解除をするときに押します。

点灯

ゆらぎ省エネ 運転中

**操作音** セット:ピッ 解 除:ププッ

( ( 8 ページ)

#### 自動運転キー

ルームサーモセンサーによる自動運転で暖房するとき に押します。

## 22 18

デジタル表示部に設定温度 と室内温度が表示されます。

操作音 セット:ピッ

エラー:ピピッ

(ほ 7・20 ページ)

#### 微少/火力切換キー

自動運転から微少/手動による固定火力運転に切りかえるときに押します。



デジタル表示部に、「Lo」 が表示されます。

#### 操作音

微少/火力切換セット:ピッ 火力セット:ピッ

Lo セット: プッ ( **( で** 7・8・20 ページ)

#### デジタル表示部

運転中点灯するバックライト機能付きです。



#### おはようタイマーキー

おはようタイマー運転をセットするときに押します。 運転中に押すとおはようタイマー待機状態になります。 おはようタイマー待機中は デジタル表示部に現在時刻 が表示されます。

点 灯 おはようタイマー 運転中

**操作音** セット:ピッ 解 除:ププッ

( ( 10 ページ)

## チャイルドロックキー

チャイルドロックのセット・解除をするときに押します。 チャイルドロック時、デジタル表示部に **→** が表示されます。

操作音 セット:ピッ

解 除:ププッ

(11ページ)

#### 表示切換キー

現在時刻合せおよび、おはようタイマー時刻合せの設定切りかえをします。

押すごとに「現在時刻」「現在時刻」「現在時刻合せ」「タイマー時刻合せ」の順番に切りかわります。 5秒以上操作がない場合は、初期表示に戻ります。

**操作音** 押す:ピッ

戻る: ププッ (CF 9・10 ページ)

#### 温度設定キー

温度を変えるときに押します。

#### 操作音

+/温度を上げる:ピッ -/温度を下げる:プッ

(ほぞ 7ページ)

#### 時刻合せキー

現在時刻、おはようタイマー時刻を合わせるときに押します。

#### 操作音

時/時合わせ:プッ 分/分合わせ:ピッ (で 9ページ)

#### 運転ボタン

運転・停止をするときに押します。

点灯燃焼中<br/>(セーブ消火中も点灯)点滅予熱中<br/>(予熱完了後自動点火)

早い点滅 何かの原因で自動消火

\_\_\_\_\_ **操作音** 運転:ピッ

停止:ププッ (に 7・8・10・20ページ)

#### お知らせ

●停電や電源コードを抜いても、設定温度や設定した固定火力およびゆらぎ省エネは、記憶しています。

# 3 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

## 安全に使用するために

●マントルピースなどに据 付ける場合は、標準据付 け例にしたがってくださ い。(19ページ)



●標高が1500mを超える高地では使用しな いでください。(空気の濃度が薄いため、 燃焼に必要な空気が不足します。) で使用する場合は調整が必要です。 くは、工事説明書の 高地で使用の場合 をご覧ください。)



- ●温室、飼育室、乾燥室など では絶対に使用しないでく ださい。
- ●温室、飼育室など、動植物 の育成栽培に使用しないで ください。






## 効果的に使用するために

#### 窓の下や壁面に設置


●外気に接する窓の下や 壁面に置くと、冷気が ストーブで暖められ、 温風として対流します ので効果的です。



#### 温風の循環を妨げない

- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないで ください。
- ●障害物があると、部屋の温度にむらがで きるばかりでなく、本体の温度が上昇し て危険です。






# 4 使用前の準備

## 燃

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- 使用しないでください。火災の原因になります。
- ∱注意 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用し ないでください。





● / 注意 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温およ び直射日光をさけた場所に保管してください。

### 「変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油







長期間日光に

あたる所や温

度の高い所に

保管した灯油


容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し た灯油





水・ごみや灯 油以外の油が ほんのわずか でも混入した 灯油





- ●必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)







灯油はぬれたまま

ガソリンはすぐ乾く

#### ■変質灯油や不純灯油を使用すると、 機器の故障の原因になります。

- ●油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、 ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- 水やごみが送油経路内に流れこみ、燃焼不良や着 火不良の原因になります。

#### ■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客 様ご相談窓口にご連絡ください。

- ★注意 ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
  - ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

#### ■給油の際の手順と注意


- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし、市販の給油器具で灯油 を給油してください。
  - 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ●給油口ふたを必ずもとどおりに確実にしめてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ●こぼれた灯油はよくふきとってください。

### ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないよう注意してください。

- ●油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。 このような場合は次の順序で空気抜きをしてください。
  - 1. 油タンクに給油します。
  - 2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
  - 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管 をもとどおりにストーブに取り付けます。

(油がこぼれないように容器を用意してください。)




## 運転開始前の準備と確認

#### 「定油面器のセット・取扱上の注意」

●初めて使用するときやシーズン初めには、右側板ふたの穴から定油面器リセッ トボタン(赤色)を下に押してください。

#### ご注意

- ●リセットボタンは据付け時やシーズン初めに操作します。 ストーブ本体に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要は ありません。万一、点火操作後灯油が出ずにモニタサイン [2] または [2] が 表示されるような場合はリセットボタンを押してください。
- ●リセットボタンは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでください。



#### 送油経路の点検

- ないことを確認してください。
  - ●油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてからお買い 求めの販売店にご相談ください。



#### 電源の接続

#### ⚠注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・

- ●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。
- ●電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具との夕コ足配線をしないでください。
- ●雷が発生したときは、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ストーブ周囲の確認

● | △ 注意 | カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。



#### 給排気筒接続部の確認

● | <u>小</u>警告 | 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



# 5 使用方法

## 運転開始 (点火)

操作部の自動または微少/火力切換キーで、「自動」と「手動」による固定火力運転の設定ができます。ご希望の運転 方法でご使用ください



予熱完了



#### 運転ボタンを押してください

●運転ランプが点滅します。



#### ■火力調節「自動運転」の場合

## 自動運転キーを押して「自動」にします


●デジタル表示部に設定温度と室内温度が表示されます。 (⑥ 室温の調節 7ページ)



- ●ルームサーモセンサーによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。 (ルームサーモセンサーは、できるだけ部屋の温度を代表できる位置に取り付けてください。)
- ●予熱が完了すると運転ランプが、点滅から点灯に変わり自動点火し温風が出ます。

手動運転にしたいときは・・・ 微少/火力切換キーを押してください

## ■火力調節「手動による固定火力運転」の場合 微少/火力切換キーを押して「固定火力」にします



- ●予熱が完了すると自動点火し、温風が出ます。
- ●微少/火力切換キーを押すごとに、「Lo $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ Hi $\rightarrow$ Lo」の順番で切りかわります。
- ●ご希望の火力に合わせ使用してください。( 火力調節 8ページ)



自動運転にしたいときは・・・ 自動運転キーを押してください

#### お知らせ

室内温度

- ●着火時、放電音と同時に着火音を発することがありますが、異常ではありません。
- ●点火操作から放電(着火)まで、室温により予熱時間が多少変化しますが、約2分かかります。
- ●着火後、約1分で温風が出始めます。

運転

## 室温の調節(自動運転)

操作部の火力調節の自動運転キーを押して「自動」にすると、ルームサーモセンサーによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。デジタル表示部に設定室温が表示されますので次のように調節してください。



- ●温度設定キー「+」を押すたびに1℃ずつ上がります。(上限30℃)
- ●温度設定キー「一」を押すたびに1℃ずつ下がります。(下限10℃)
- ●10℃設定の場合は自動的にゆらぎ省エネ運転ランプが点灯し、ゆらぎ省エネ運転となります。

(設定室温を11℃以上に上げるとゆらぎ省エネ運転ランプが消灯し、ゆらぎ省エネ運転が自動的に解除されます。)

## ゆらぎ省エネ運転

火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約2℃上昇すると自動的 に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことで、むだな部屋のあたため過ぎを防ぎます。



●温度設定キーによりご希望の室温に設定します。 ただし、10℃設定時は自動的にゆらぎ省エネ運転になります。

### ゆらぎ省エネキーを押してください

●ゆらぎ省エネ運転ランプが緑色に点灯し、ゆらぎ省エネ運転になります。

#### 解除するときは・・・ 再度、ゆらぎ省エネキーを押してください


●ゆらぎ省エネランプが消灯し、ゆらぎ省エネ運転が解除されます。

#### お知らせ

●ゆらぎ省エネ運転中に運転を停止し、再び運転を再開したときは、ゆらぎ省エネ運転をおこないます。

## 火力調節(手動による固定火力運転)

室温設定による自動運転の他に、お好みの火力で暖房する手動火力運転が可能です。次のようにしてください。



#### 微少/火力切換キーを押してください

- ●「自動」運転中から微少/火力切換キーを1回押すと、「Lo」(微少火力)になります。
- ●微少/火力切換キーを押すことにより「Lo $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ Hi $\rightarrow$ Lo」の順番で 火力が切りかわります。
- ●3秒以上操作しないと、自動的に火力を確定します。押し続けによるキーの受け付けはおこないません。(操作の繰返しでHiからLoに切りかわったときは、操作音がピッ音からプッ音に変わります。)

#### 炎の状態

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

#### お知らせ

●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの 黄色い炎(赤火)が混じっても異常では ありません。



## 運転停止 (消火)

#### 運転ボタンを押してください

- ●運転ランプが消灯します。
- ●消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約8分後に対流用送風機が停止 します。



- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長期間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ●運転停止後、燃焼室が冷却するまで電源プラグを抜かないでください。もし抜きますと、ストーブ本体の温度が上昇し、ストーブ故障の原因となります。



## 現在時刻の合わせかた



- ●初めて使用するときや、電源プラグを抜いたときは、デジタル表示部は 「-- -- | が表示されます。
- ●操作部の表示切換キーを押して「時計合せ」にします。 現在時刻または「--: --」が表示されます。



●「時」・「分」キーを押して現在時刻を合わせます。 1回押すごとに「時」は1時間、「分」は1分間進みます。 押し続けによるキーの受け付けもおこないます。

#### 例:午前6時15分に合わせる場合

● 「時」キーを押して"午前6:00"にします。



午前 5:00



●時刻合わせをおこない表示切換キーを押したとき、または5秒間操作がなく自動的に表示が切りかわったときに時 計動作を開始します。

#### お願い

●約1秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありません。それ以上の 停電で、デジタル表示部に「ーー ーー」が表示されたら時刻合わせをおこなってください。

## おはようタイマー運転



## ■おはようタイマー時刻の合わせかた

現在時刻とおはようタイマー時刻が設定されていないと、おはようタイマー 運転はできません。

●操作部の表示切換キーを押して「タイマー合せ」にします。



●「時」・「分」キーを押してタイマー点火時刻を合わせます。 1回押すごとに「時」は1時間、「分」は5分間進みます。



●表示切換キーを押してください。 これでおはようタイマーセット時刻が記憶されました。 デジタル表示部には現在時刻が表示されます。

#### 例:午前6時30分に合わせる場合

● 「時」キーを押して"午前6:00"にします。



午前 后:00

●「分」キーを押して"午前6:30"にします。



午前 后:30

### ■現在時刻・おはようタイマーセット時刻の確認

#### 現在時刻の確認

●表示切換キーを押して「時計合せ」に合わせます。

午後

時計表示に現在時刻が表示されます。



#### おはようタイマーセット時刻の確認

●表示切換キーを押して「タイマー合せ」に合わせます。

午前

S:30

時計表示にタイマーセット時刻が表示されます。



## ■おはようタイマー運転のしかた

- ●運転ボタンを押してください。 (運転中の場合は運転ボタンを押す必要はありません。)
- ●運転するときのご希望の室温または、火力に合わせてください。

(ほぞ 7・8ページ)



### おはようタイマーキーを押してください

- ●おはようタイマーランプが緑色に点灯します。
- ●デジタル表示部におはようタイマーセット時刻が表示され、おはようタイマー 運転に入ります。約5秒後に現在時刻表示になります。
- ●合わせた時刻になると、おはようタイマーセット前の状態で運転を開始します。 手動火力運転中におはようタイマーをセットされた場合は、手動火力で選択 された固定火力で運転を開始します。



〈解除するときは…〉



#### 運転ボタンを押してください 解除するときは・・・

- ●おはようタイマーランプが消灯します。
- ●デジタル表示部に現在時刻が表示され、タイマー運転を解除し、消火状態にな ります。
- ●外出時など、留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。
- ●おはようタイマー運転は、おやすみ1時間運転中からもセットできます。おやすみ1時間運転後に消火し、おは ようタイマー時刻になると運転を開始します。

## おやすみ1時間タイマー運転

## ■おやすみ1時間運転のしかた

●運転ボタンを押してください。 (運転中の場合は運転ボタンを押す必要はありません。)




おやすみ1時間キーを押してください



●おやすみ1時間ランプが緑色に点灯し、おやすみ1時間運転になります。

▶1時間後に自動消火し、同時にデジタル表示部が「OFF」になります。 「OFF」表示は運転ボタンを押すことにより解除され、時計表示になります。



●おやすみ1時間ランプが消灯し、運転を継続します。


消火するときは・・・ 運転ボタンを押してください





## チャイルドロック

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにする機能です。



●ストーブが停止していることを確認します。

## チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください

●チャイルドロックがセットされ、デジタル表示部に ━● が点灯します。

#### 解除するときは……

#### 再度、チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください

●デジタル表示部の **一** が消灯し、チャイルドロックが解除されます。

#### ご注意

- ●運転中はチャイルドロックのセットはできません。
- ●停止中にチャイルドロックをセットすると、チャイルドロック解除以外のすべての操作を受け付けません。 (運転ボタンを押すと **一** 表示の点滅でお知らせします。)
- ●チャイルドロック中に停電があっても、再通電後もチャイルドロックを継続します。

## 自己診断モニタ

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル箇所がデジタル表示部に記号表示(自己診断モニタ)されます。 この場合は記号表示の内容を、ストーブ右側面に印刷された自己診断モニター覧表、または「故障・異常の見分け方と処置方法」((1) 17・18ページ)をご覧の上、必要な処置をしてください。

#### 〈自己診断モニター覧表〉

表示	原因	解除方法				
[ [ ]	途 中 消 火					
[53]	不 着 火					
<b>E3</b>	対震自動消火装置作動					
EA	過熱防止装置作動					
[85]	排気管抜け検知装置作動					
<b>E</b> 5	ルームサーモ断線	]   運転ボタンを押し				
[88]	停電	てください。				
<b>E8</b>	疑 似 火 炎 検 出					
EA	燃焼用送風機異常検出					
[33]	ルームサーモ短絡					
Ed	対流用送風機異常検出					
EF	空気サーミスタ温度異常					
E0	機内サーミスタ温度異常					
P!	ポット予熱不足					
65	ポット温度低下	電源プラグを抜き、   再び入れ直してく				
P3	ポット異常過熱	- 持り八ル直りとく   ださい。				
P5	基 板 不 良	ر				

#### お願い

●販売店に連絡していただく際は、表示している自己診断モニタもお知らせください。

## 6 日常の点検・手入れ

## 点検・手入れのときの注意

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意

- ●電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。
- ●燃焼部の分解は絶対にしないでください。

## 点検・手入れの必要項目、時期、方法

- ■周囲の可燃物(使用ごと)
  - ⚠注意 カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ■ほこり・汚れ(使用ごと)
  - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油漏れ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)
  - 注意 油タンクやゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上、ご使用ください。

#### お願い

- ●油漏れがある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)


#### ご注意

- ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、手で少し曲げて膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認 し、欠点があるときは交換してください。交換の目安は、3年に一度です。

#### ■油タンク(シーズンの初め、適時)

- ●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書にしたがっておこなってください。
- ■給排気筒の接続部のゆるみおよびトップの周囲(使用ごと)

#### 給排気筒




- ●給排気筒およびトップの周囲に障害物を置いていないか、ときどき点検 してください。
- ●給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには 必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入っているときは、必ず掃除 してください。
- ●給排気筒および排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検知用リード 線がはずれたり、断線していないか点検してください。
- ●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続内部 にはめこんであるOリングが破損していないか確かめてください。

#### お願い

●破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

#### ■温風吹出口の掃除(週1回)




- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい 布でふき取ってください。
- ●しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。

#### ご注意

●温風吹出口羽根を曲げたり、変形させないように注意してください。

#### ■定油面器のストレーナの掃除(適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。ごみがたまると、不着火や途中消火の原因となり ます。次のように掃除してください。



- ●油タンクの送油バルブを閉じてください。
- ●ストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、 その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。 (水で洗わないでください。)

#### お願い


#### 組み立てるときは

- ●ストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてください。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部(黒色) が必ず左横になるように取り付けてください。
- ●ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
- ●油漏れがないか確認してください。

#### ■フィルタの掃除(週に1回以上)

●対流用送風機のフィルタがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇やストーブの表面温 度が上昇する原因になります。「過熱防止装置(安全サーモスタット・サーモスタット)または機内サーミスタの 働きで運転が停止する場合があります。]


次の要領でストーブ裏面のフィルタの掃除をおこなってください。



- ●左図の矢印のようにフィルタを上に引き出し、ストーブ裏面から取りはず してください。
- ●フィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。
- ●掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。
  - ↑ 注意 フィルタをはずしたまま運転しないでください。

フィルタをはずした状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで 火災になるおそれがあります。また手などをふれるとけがをするおそ れがあります。

#### ■のぞき窓の透明度が悪くなったとき・・・・・ お買い求めの販売店にご依頼ください



#### のぞき窓をはずしてふく場合は、次のようにしてください。

- ●前パネルを固定している左右のねじ2本をはずし、前パネルの下のほうを 手前に引いたあと持ちあげて、前パネルをはずします。 グリル (下部)のねじ4本をはずし、グリルを取りはずしてください。
- ●のぞき窓をとめているねじをはずして、しめらせた布でふき取ってください。

#### お願い

- ●ねじ部は常温になってからはずしてしてください。
- ●もとどおり、均一にねじを締めて固定してください。
- ●のぞき窓をはずしたときは、パッキンを新品と交換して ください。

#### ■地震などの災害が発生したときの点検

掃除機

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
  - ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
  - ・灯油配管からのもれ確認

点検で異常がみつかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

#### 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

●2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、点検を実施してください。点検のご相談はお買いあげ店または修理 資格者〔(財) 日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術 管理士) など〕のいる店までお問い合わせください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。

## 品交換のしかた

#### 部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理 資格者 [(財)日本石沖燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石沖機器技術管理士)など]のいる 販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

## 消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

- ■長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品
  - ●バーナヘッド
- ●電極(点火プラグ)
- ●バーナヘッドリング
- ●フレームロッド
- ■変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品
  - ●フレームロッド
- ●気化筒
- ●電磁ポンプ

## (長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 注意 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 2.油タンクの送油バルブを閉じてください。
- **3.フィルタの掃除をしてください。**(13ページ)
- 4.定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。 ( 🖙 13ページ)
- 5.本体のごみやほこりを取ってください。
  - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 6.本体をしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7.ストーブは据付けたまま保管してください。
  - ●温風吹出口や背面のフィルタにほこりなどがたまらないようカバーなどをかけてください。
  - ●どうしても取りはずして保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいく
  - ●次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
  - ●取扱説明書も大切に保管してください。

## 10安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因·作動結果	処 置 方 法
対震自動消火装置 ( <b>[</b> ] 表示)	<ul><li>●地震や強い衝撃を受けたとき</li><li>・自己診断モニタ [23] 表示</li><li>・自動的に消火</li></ul>	●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してから点火操作をしてください。
点 火 安 全 装 置 ・ 燃 焼 制 御 装 置 ●フレームロッド  [注:]表示・[注:]表示 (途中消火) (不着火)	<ul> <li>●点火ミスをしたとき</li> <li>●途中失火をしたとき</li> <li>●炎が異常に小さいとき</li> <li>・自己診断モニタ [2] 表示または [2] 表示</li> <li>・自動的に消火</li> </ul>	<ul> <li>●「日常の点検・手入れ」(で 12・13ページ)をしてから点火操作をしてください。</li> <li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li> </ul>
停 電 安 全 装 置 ( <del>[ [</del> 表示)	<ul><li>●停電したとき</li><li>●電源プラグが抜けたとき</li><li>・通電後自己診断モニタ [E E] 表示</li><li>・自動的に消火</li></ul>	<ul><li>●時計などのセットをしてから、 点火操作をしてください。</li><li>●電源プラグを確認してください。</li></ul>
過熱防止装置 ●安全サーモスタット ●サーモスタット ( [- 4] 表示)	<ul> <li>●フィルタやストーブの前面がふさがったとき</li> <li>●ストーブの前面に障害物などがあるとき</li> <li>・自己診断モニタ (を分)表示・自動的に消火</li> </ul>	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。 「サーモスタットが作動した場合は、リセットボタンを押してください。

●燃焼中に停電したとき、再通電直後( EE 表示)点火操作をすると EY または ED 表示が出ることがありますが、これはストーブの温度が一時的に上昇するためで、異常ではありません。4~5分冷却した後に、点火操作をしてください。

# 11 その他の装置

装置の名称	原因·作動結果	処 置 方 法
排気管抜け検知装置 ( <b>[</b> 5] 表示)	<ul> <li>●排気管の接続部がはずれたとき</li> <li>●排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき</li> <li>・自己診断モニタ (E5)表示・ストーブの運転を停止</li> </ul>	●給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・切れがないか確認してください。  給排気筒 ・排気管接続口(長い方)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃焼用送風機異常検出装置	●回転数が異常に低下したとき  · 自己診断モニタ [ER]表示 · ストーブの運転を停止	<ul><li>●異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。</li><li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
対流用送風機異常検出装置 ( <b>[</b> -] 表示)	<ul><li>●回転数が異常に低下したとき</li><li>・自己診断モニタ (Ed) 表示</li><li>・ストーブの運転を停止</li></ul>	●異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。
<b>過電流防止装置</b> (表示部全消灯)	<ul><li>●内部配線のショートにより過電 流が流れたとき</li><li>・電流ヒューズが切れ、すべての 運転を停止</li></ul>	●お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
異常温度検知装置 ●機内サーミスタ ( ここの表示)	<ul><li>●フィルタやストーブの前面がふさがったとき</li><li>●ストーブの前面に障害物などがあるとき</li><li>・自己診断モニタ ED 表示・自動的に消火</li></ul>	●原因を取り除いてから点火操作 をしてください。

## 12 故障・異常の見分け方と処置方法

#### ■次のような現象は故障ではありません

修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現    象	説明
<b>米</b>	初めて使用するとき、煙やにおいが出る。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
八   時   ·	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
消火	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音 がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
一時	点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。

### ■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください

原因がわからないときや、処置がむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ※デジタル表示部に自己診断モニタが表示されます。

			<i>~,</i> , ,	ソル本	יו אם אוכ		/WI C_	- 2 /3 2	١٠٠٠	000 9 0
現象原因	1(途中消火)	€(点火しない)	2 ( 装置作動 )	Y (過熱防止装置 )	5 (排気管抜け検知)	E (停電)	8(疑似火炎検出)	(機内サーミスタ)	P(ポット予熱不足)	ア(ポット温度低下)
電源プラグをコンセントに差しこんでいない										
地震があった。または、ストーブに強い衝撃を与えた			•							
送油バルブが閉まっている	•									
ゴム製送油管に空気だまりがある	•	•								
定油面器に水、ごみの目づまりがある	•	•								
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長すぎる										
対流用送風機のフィルタにほこりがたまった				•						
給排気筒工事不適当のため逆風現象がある	•									
ルームサーモセンサー取付位置が悪い										
給排気筒のつまり	•	•								
油漏れがある										
給排気筒接続部がはずれている。すきまがある。 排気管抜け検知用リード線端子接続のゆるみ					•					
フレームロッドにすすが多量に付着した							•			
停電があった(EE表示)						•				
給排気筒トップ先端がおおわれている	•	•								
電源電圧 (AC100V) が低くなっている									•	•
固定火力運転になっている										

	現象	説明
燃	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
焼時	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排ガス中にふくまれている水分が凝結して 水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
・   そ	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
の他	停電したときの再通電直後(EE 表示)点 火操作をすると、EYまたは ED 表示が出 ることがある。	停電によりストーブの温度が一時的に上昇するためで、異常ではありません。4~5分冷却した後に、点火操作してください。

(温風吹出口周辺は除く)ストーブ表面温度が異常に高い	のぞき窓がすすける	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	大きくならない	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	処 置 方 法
					•				コンセントに確実に差しこむ
									「地震などの災害が発生したときの点検」( 💽 13ページ)の 点検項目を確認し、運転ボタンを押し直し点火操作をする
									送油バルブを開く
									ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
							•		送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する。油タンクの水を抜く
	•							•	基準通りに設置する
									フィルタのほこりをブラシなどで掃除する
	•	•	•	•				•	給排気筒の取り付けを適正にする
						•			適正な位置に取り付け直す
	•	•						•	給排気筒を掃除する
			•						もれ箇所をしめ直す(販売店に修理を依頼する)
			•						給排気筒接続部のはずれ、およびゆるみを直す
									すすを取り除く(販売店に修理を依頼する)
									設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
	•	•							おおっているものを取り除く
									⚠注意「電源の接続」(1200年2ページ)の内容を点検する
									自動運転に切りかえる

## 13据付け・移設

## 据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店または設置業者に依頼して、お客様ご自身ではおこなわないでください。


## 据付け場所の選定


据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据付業者とよくご相談ください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

#### 標準据付け例


ストーブの据付けは下図を満足させる位置に取り付けてください。

〈正 面〉







#### 〈給排気筒の正面〉



- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれるおそれのない高さを確保してください。

#### [マントルピースなどに設置する場合のストーブ周囲寸法]





※印の寸法は、防火性能認証委員会により近接認定されたものです。

#### ご注意

- ●点検・手入れのためストーブ左右の離隔距離は、20cm以上にしてください。
- ●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- ●壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

## 積雪地区における注意

積雪が多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

## 据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。

## 試運転

試運転は販売店または据付業者とごいっしょに必ずおこなってください。

#### ■運転準備

- 1.油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。(© 空気抜きの方法 6ページ)
- 2.送油経路やストーブより油漏れがないか確認してください。
- 3.定油面器をセットしてください。(©) 定油面器のセット 6ページ)
- 4. 注意 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差しこんでください。

### ■運 転(点火)



予熱完了



- ●運転ランプが点滅します。
- ●約2分後に点火し、運転ランプが点灯にかわります。
- ●点火後、約1分で温風が出始めます。
- ●初めてお使いになるときは、耐熱塗料が焼けて煙と臭いがでますので換気 をおこなってください。



- ●異常がなければ微少/火力切換運転キーで、自動運転から手動による固定火力運転にし、火力調節を「Lo→1→2→3→4→Hi」に設定してください。(各火力で1分以上確認してください。)
- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常では ありません。
- ●炎の確認が終了したら、自動運転キーで自動運転に戻してください。



## ■停 止(消火)



### 運転ボタンを押してください

- ●運転ランプが消灯します。
- ●消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約8分後に対流用送風機が 停止します。

#### お願い

- ●正常運転しない場合は、「故障・異常の見分け方と処置方法」( ☞ 17・18ページ)を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

# 14 様

## 仕 様

型式の	呼び	FF-GX509S(基本型式FF-GX500S)	FF-GX389S(基本型式FF-GX384S)				
種	類	気化式・屋内用・強制給排気形・強制対流形					
点 火 :	方 式	電気点火式					
使 用 :	燃料	灯油(JIS1号灯油)					
<b>除</b> 机	最大	5.77kW (0.561L/h)	4.43kW (0.431L/h)				
燃料消費量 	最小	1.72kW ((	).167L/h)				
発 発 熱 量 および	最大	20,780kJ/h 86.6%	15,960kJ/h 86.6%				
熱効率	最小		OkJ/h 6%				
暖房出力	最大	5.00kW	3.84kW				
	最小	1.4	9kW				
   熱 効 率	最高	86.	6%				
	最 低	86.	6%				
標準適室	温暖地	木 造 21.5m² (13畳)まで コンクリート 29.5m² (18畳)まで	木 造 16.5m² (10畳)まで コンクリート 23.0m² (14畳)まで				
凉竿炮主	寒冷地	木 造 21.5m² (13畳)まで コンクリート 34.5m² (21畳)まで	木 造 16.5m² (10畳)まで コンクリート 26.5m² (16畳)まで				
外形	寸 法	高さ600mm 幅466mm	奥行238mm (置台を含む)				
質	量	17kg					
電源電圧およ	び周波数	100V 50/60Hz					
定格消費	電力	最大消費電力(点火時) 860/860W 燃焼時消費電力 25/28W	最大消費電力(点火時) 860/860W 燃焼時消費電力 19/22W				
待機時消	費電力	1.2W					
給排気筒の型	式の呼び	QU4-7					
給排気筒の	呼び径	D40					
給排気筒の壁貫	通部の孔径	φ65mm ~ φ75mm					
排気	温度	260℃以下					
電流ヒュ	ーズ	15A					
安全	装 置	対震自動消火装置·点火安全装置·燃焼制御装置 停電安全装置·過熱防止装置					
その他の	)装置	過電流防止装置·排気管抜け検知装置·異常温度検知装置 燃焼用送風機異常検出装置·対流用送風機異常検出装置					
付属		給排気筒セット1・ふただ ゴム製送油管締付バンド2・取扱語	カバー1・本体固定金具2 説明書1・工事説明書1・所有者票1 /				

備の考り、標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

(7本) 青山 (4本) 青 (6本) 青 (5本) 青	操作部(白) 操作部(白) SW1(スイッチ) 操作部(黒) 操作部(青) 対震	総油	0	給油検知装置OC-2(別売) を取り付けることにより、 給油サインを出すことが できます。
0		赤 アース <sup> </sup> フレームロッド ○	0	
紫灰青 黄橙赤茶	ポットサーミスタ T F パルス 電磁ポンプ	排気筒外レ □灰 イグナイタ □ 橙		
	対流用送風機ポットヒータ	ヒューズ15A 電 源 無	0	

## 15アフターサービス

#### 保証について

- ●このコロナ密閉式石油ストーブには保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間(本体)です。(燃焼部分は3年間)
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - 誤った使用方法による故障や事故。

#### 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(『全学 17·18ページ)の項に従って調べても良くならないときは、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - 品名
  - 型式の呼び
  - ご住所・ご氏名・お電話番号
  - お買いあげ日
  - 故障状況(できるだけ具体的に)
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

#### ■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に油タンク・定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、 必ず抜き取ってください。

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

#### ●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

#### コロナサービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道地区	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 図 館 営 業 所 函館市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 銀路市花園町4-17 北 見 営 業 所 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0155)35-7510 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 支店 青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田 営業 所 秋田市学中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 八戸 ラ営業 所 八戸ホ売市4丁目4-7 八戸サービスセンター 弘前 営業 所 弘前市田園1-2-1 弘前サービスセンター 盛岡市門2-1-42 盛岡サービスセンター 水 沢 営業 所 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-819(代表) FOOT TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(018)864-8290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)71-1344 FAX(0178)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)28-0191 FAX(0172)2
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市亀田1-51-9 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 庄 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035         TEL(022)235-3181(代表)         FAX(022)236-8810           〒983-0035         TEL(022)783-1791(代表)         FAX(022)783-1792           〒963-8033         TEL(024)938-2240(代表)         FAX(024)938-3021           〒990-2423         TEL(023)642-3255(代表)         FAX(023)642-3254           〒998-0103         TEL(0234)31-0571(代表)         FAX(023)431-0581
関東地区	首都 圏 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区宮島町1-674-2 湾 第 第 所 横浜東中原摩郡昭和町西条2491-2 北 切 た ま 営 業 所 所 所 高崎市問屋町西1-3-22 宇都宮市発瀬町2313 太田 営 業 所 水戸市笠原町653-2 ストラー 営 業 所 水戸市笠原町653-2 マーマ は 営 業 所 マーマ は 1 日本 1	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160
信越· 北陸地区	新 湯 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 潟東 寛営 業 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 松 本 営 業 松本市笹貫大久保原7852 金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 党 業 所 福井市和田中町2-3-15	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519
東海地区	福 井 営 業 所 福井市和田東1-607  名 古 屋 支 店 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 違市亦条南2-7-8 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1	〒918-8237         TEL(0776)23-0567(代表)         FAX(0776)23-0580           〒456-0004         TEL(052)746-6600(代表)         FAX(052)884-6551           〒456-0004         TEL(052)746-6603(代表)         FAX(052)884-6554           〒422-8034         TEL(054)238-0005(代表)         FAX(054)238-0006           〒500-8358         TEL(058)268-7555(代表)         FAX(058)268-0006           〒514-0819         TEL(059)234-8471(代表)         FAX(059)234-8472           〒410-0303         TEL(055)968-6210(代表)         FAX(055)968-6212
近畿• 四国地区	大阪 支店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高松 営業 所 高松市今里町1-8-5 京都 営業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営業 所 神戸市西区枝吉5-132 彦 根 営業 所 彦根市正法寺町南出78 福 知 山 営業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市辰已35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 熊成市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 長崎月西彼杵郡時津町左底総浜田74-1 宮 崎 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒880-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-122 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(098)882-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(0985)25-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

26098002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

